

Használati útmutató időprogramos távirányítókhoz

1. A pontos idő beállítása:

Nyomja meg a távirányító hátulján a **MODE** gombot és állítsa a kijelzőt a man (manual) állásba.

Nyomja meg a **TIME** gombot és addig tartsa folyamatosan nyomva (kb.5 mp-ig) míg a kijelzőn az óra el kezd villogni.

Most a távirányító elején található **LE/FEL** gombokkal állítsa be a pontos órát, majd nyomja meg röviden 1x a **a jobbra mutató** gombot.

Most a távirányító elején található **LE/FEL** gombokkal állítsa be a pontos percet. Az idő beállítása után nyomja le ismét a **jobbra mutató** gombot és állítsa be a pontos napot is (hétfőtől-vasárnapig) a **LE/FEL** gombok segítségével. Ha kész, nyomja meg hosszan (kb. 8 mp-ig) a **TIME** gombot, amíg az idő villogása meg nem áll. Ekkor még egyszer nyomja meg a **TIME** gombot röviden, és a pontos idő elindul. A kettőspont villogása jelzi, hogy az óra működik.

2. Működési módok:

3 működési mód közül választhat a **MODE** gomb megnyomásával.

Man: A redőnyök csak kézzel működtethetőek, a beállított időprogramok inaktívak.

Auto: Automata üzemmód, mellyel a beprogramozott csatornák automatikusan működnek.

Random: AUTO felirat mögött kis pajzs jelzi a véletlenszerű mozgatási módot. Az előre beállított időparancshoz képest eltolt időpontban történő automatikus mozgatás. (SZABADSÁG funkció)

3. A csatorna időprogramozása:

Lehetőség van mind az 5 csatornához minden napra külön-külön, egyedi, egymástól eltérő időparancsok beállítására.

Válassza ki a **MODE** gomb megnyomásával az **AUTO** üzemmódot.

Lépjen az 1 csatornára a jobbra illetve ballra léptető / csatornaválasztó gombok segítségével!

Az időparancsok beállítását azzal a nappal kezdjük, amit a pontos idő beállításánál megadtunk.

Nyomjuk le a **TIME** gombot (kb. 5 mp-ig), amikor is, megjelenik a reggeli felhúzási idő. Nyomjuk le ismét a **TIME gombot** röviden, ennek köszönhetően el kezd villogni a felhúzási idő óra része. Állítsa be az órát a **LE/FEL** gombokkal, majd nyomja meg röviden a **jobbra mutató** gombot és állítsa be a percet is. Ha meg van a pontos nyitási idő, akkor nyomja meg **TIME gombot** röviden és máris átváltott a következő nap felhúzási időpontjára.

iroda:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H

A fenti lépéseket a hét minden napjánál ismétlje meg.

A napokhoz egyedi, egymástól eltérő időpontok beállítása is lehetséges.

Amint befejezte a felhúzási időpontok rögzítését, nyomja meg a **MODE gombot** röviden, hogy a felhúzási időparancsokat is beállíthassa.

Állítsa be az órát a **LE/FEL** gombokkal, majd nyomja meg röviden a **a jobbra mutató gombot** és állítsa be a percet is. Ha meg van a pontos nyitási idő, akkor nyomja meg **TIME gombot** röviden és máris átváltott a következő nap felhúzási időpontjára.

A fenti lépéseket a hét minden napjánál ismétlje meg.

A napokhoz egyedi, egymástól eltérő időpontok beállítása is lehetséges.

Ha meg van a pontos zárási idő, akkor nyomja le a **TIME gombot** (kb. 8 mp-ig) és addig tartsa is nyomva, míg a kijelzőn megjelenő időpont villogása abba nem marad!

Ezzel elmentettük az összes programot.

3. Helyes működés:

A nyitási és zárási időt **nem lehet egy órában belülre** állítani!

Ahhoz, hogy az összes beállított csatorna automatikusan működjön a távirányítón, ha az összes csatornaszám ki lett jelölve. Ellenkező esetben csak a kijelölt csatorna parancsai fognak teljesülni.

4. Elemcsere

A készülék CR2450 típusú elemmel működik.

A távirányítókra kiterjedő garancia: 2 év !

iroda:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H

