



Tel: +3670/344-5500

email: info@redonystore.hu / redonystore@gmail.com

Nyíló szúnyogháló ajtó összeállítása és felszerelési útmutató

1. Helyezzük a talajra a nyíló szúnyogháló ajtó profiljait, (alsó, felső és az oldalsó profilok) majd üssük össze a négy sarkánál a műanyag sarokelem segítségével.



2. Ezek után a középső „S” merevítő profilt az oldalsó profilokba rögzített műanyagokra helyezzük



3. A keret készen áll a hálózásra



4. Fektessük a szúnyogháló ajtó keretet egy fix felületre, majd tegyük rá a szúnyoghálót, ügyelve a derékszögre



5. A gédergumi segítségével feszítjük a hálót a helyére, a megfelelő nútba, ehhez a művelethez használunk görgős géderbehúzózt



6. Csavarozzuk a kapott 2 db zsanért az ajtó megfelelő oldalára, az általunk kívánt nyílási iránynak megfelelően

ZSANÉR RÖGZÍTÉSE A KERETPROFILON



1. A ZSANÉR HELYZETE AZ AJTÓNYÍLÁSBAN



1. ZSANÉR FELFOGATÁSI PONTOK, AMELYEKSEL A NYÍLÁSZÁRÓ KERETÉHEZ RÖGZÍTHETŐ



7. Tegyük a szúnyoghálót a tervezett helyre és a zsanéroknál csavarozzuk fel az ajtókra
8. Nézzük meg, hogy pontosan zár – e minden oldalon
9. Ha ez kész, csavarozzuk fel a mágneszárat az ajtóra, az ellendarabot pedig az ajtókeretre
10. Az ajtó most már használatba vehető.