



Tel: +3670/344-5500

email: info@redonystore.hu / redonystore@gmail.com

Redőny felszerelési útmutató

A felszereléshez szükséges egy csillag csavarhúzó, vagy akkumulátoros csavarozó gép, egy fúrógép.

1. A redőnyt a talajra kell helyezni, úgy hogy a redőny két végénél elhelyezkedő tokvégek nyúlványai felfelé nézzenek.
A csavarokat elő kell készíteni. Minden csavart át kell dugni a tükörgomb alátét részén.
2. A redőnylefutókat (redőnylábakat) egymással szemben kell lerakni, majd mind a két lefutó alsó részébe (a kamra részbe) kb. 20 cm-re az aljától és 1 cm-re a szélétől csavart kell hajtani.
3. Ezután a lefutókat rá kell tolni a tokvég nyúlványaira egészen a tokig.
4. A lefutót át kell csavarozni a toktól mérve 4,5 cm-nél, illetve a lefutó szélétől mérve kb. 1 cm-nél. Csak addig kell hajtani a csavart, amíg egy kicsit kijön a másik oldalon, nem kell teljesen átcsavarni.
5. A csavarok behajtása után a redőnyt óvatosan fel lehet állítani a lábakra és a falnak kell támasztani.
6. Ezután emeljük be a redőnyt az ablaknyílásba és a lefutókba behajtott csavarokkal rögzítjük a nyílászáró keretéhez.
7. Szúnyoghálós típus esetén a redőnyben található fix akasztót a lefutó belső sínpárjába helyezzük és azt 3 cm x 3 cm-es csavarral belülről az ablakhoz rögzítjük. Ügyelünk, hogy az ablak alsó síkjával párhuzamos legyen a fix akasztó. Ha pedig megfelelően rögzítve lett az akasztó, akkor már csak le kell húzni a zsinór segítségével a szúnyogháló háló akasztó részét és azt be kell akasztani.
8. Motoros redőny esetén, motor típusonként megtalálhatók a programozási útmutatók a SmartHome oldalán (<https://www.smart-home.hu/>), melynek segítségével a redőny üzembe helyezhető.

