

Redőny felszerelési útmutató

A felszereléshez szükséges egy csillag csavarhúzó, vagy akkumulátoros csavarozó gép, egy fúrógép.

1. A redőnyt a talajra kell helyezni, úgy hogy a redőny két végénél elhelyezkedő tokvégek nyúlványai felfelé nézzenek.
A csavarokat elő kell készíteni. Minden csavart át kell dugni a tükörgomb alátét részén.
2. A redőnylefutókat (redőnylábakat) egymással szemben kell lerakni, majd mind a két lefutó alsó részébe (a kamra részbe) kb. 20 cm-re az aljától és 1 cm-re a szélétől csavart kell hajtani.
3. Ezután a lefutókat rá kell tolni a tokvég nyúlványaira egészen a tokig.
4. A lefutót át kell csavarozni a toktól mérve 4,5 cm-nél, illetve a lefutó szélétől mérve kb. 1 cm-nél. Csak addig kell hajtani a csavart, amíg egy kicsit kijön a másik oldalon, nem kell teljesen átcsavarni.
5. A csavarok behajtása után a redőnyt óvatosan fel lehet állítani a lábakra és a falnak kell támasztani.
6. Be kell jelölni a zsinór átvezetésének pontos helyét az ablak külső részén. Az ablaktok szélétől kb. 1-1,5 cm-re a tetejétől 15 cm-re. Az ablaktokot 8-as fúróval átfúrjuk (ez a lyuk szolgál arra, hogy a zsinórt bevezessük a kezelőhöz (automatához)).
7. Át kell fűzni a zsinórt a kifűrt lyukon (valamint a bevezető rugón), majd a redőnyt az ablakba kell emelni. Belülről a zsinórt húzni kell (érdemes segítséget kérni), hogy az feszes maradjon. Ezután az ablakkerethez kell csavarozni a redőnyt, a korábban már a lefutókba (lábakba) hajtott csavarok segítségével.
8. Belül le kell engedni a redőnyt, úgy hogy egyik kézzel a zsinórt kell tartani, másik kézzel a redőnyfalást útját kell segíteni a lefutásban (szállítás során a lécek minimálisan elcsúszhatnak).
9. A munkálatokat most a redőny leengedett állapotában kell tovább folytatni.
A zsinórt át kell fűzni a zsinórbevezetőn, majd a bevezetőt az ablakkerethez kell csavarozni.
A zsinórgyűjtő automatát tetszőleges magasságban (párkánytól kb. 10-15 cm-re) kell felcsavarozni.
10. A zsinór végét az automatából kilógó madzaggal összekötjük, majd óvatosan az automatába engedjük a zsinórt.
11. Szúnyoghálós típus esetén a redőnyben található fix akasztót a lefutó belső sínparjába helyezük és azt 3 cm x 3 cm-es csavarral belülről az ablakhoz rögzítjük. Ügyelünk, hogy az ablak alsó síkjával párhuzamos legyen a fix akasztó. Ha pedig megfelelően rögzítve lett az akasztó, akkor már csak le kell húzni a zsinór segítségével a szúnyogháló háló akasztó részét és azt be kell akasztani.

A redőnyt most már fel lehet húzni, a szereléssel elkészültünk.