



Tel: +3670/344-5500

email: info@redonystore.hu / redonystore@gmail.com

Rolós szúnyogháló felszerelési útmutató

1. A rolós szúnyogháló elemein található védő fóliát távolítsuk el
2. Helyezzük a talajra az alkatrészeket, majd csúsztassuk a két oldalsó lefutó sínt a tok két oldalán lévő nyúlványokra
3. Ezek után csúsztassuk az alsó akasztóprofil a két oldal sínbe
4. Ezeket rögzítjük a kapott 4X16-os csavarokkal
5. Ha ezzel megvagyunk, kezdjük el becsavarni a kapott 4X25-ös csavarokat a lefutó sínek alsó és felső végén (még nem hajtjuk be teljesen a csavarokat)
6. Ezt követően fel lehet szerelni a szúnyoghálót
7. Tegyük a szúnyoghálót a tervezett helyre és hajtjuk be a lefutó sínek alsó és felső végébe, korábban becsavart 4X25-ös csavarokat
8. A csavarok takarására használjuk a kapott furat takarókat.
9. A rolós szúnyoghálót most már le lehet húzni a tokból és be lehet akasztani az alsó akasztóprofilba.

